

Att spänna kedjan på en Stihl MS 162 motorsåg är en relativt enkel process. Följ dessa steg för att justera kedjan korrekt:

Verktøy som behövs:

- Kombinyckel (tillhandahålls med motorsågen)

Steg-för-steg guide:

- 1. Stäng av motorsågen och ta bort tändkabeln:**
 - Säkerställ att motorsågen är avstängd och att tändkabeln är bortkopplad från tändstiftet för att förhindra oavsiktlig start.
- 2. Lossa svärdsmuttrarna:**
 - Använd kombinyckeln för att lossa de två muttrarna som håller svärdet på plats. Lossa dem tillräckligt så att svärdet kan röra sig upp och ner, men ta inte bort dem helt.
- 3. Justera kedjespänningen:**
 - På sidan av motorsågen, nära svärdet, finns en justerskruv för kedjespänningen. Använd kombinyckeln för att vrida skruven:
 - Vrid medurs för att strama kedjan.
 - Vrid moturs för att lossa kedjan.
 - Justera kedjan tills den ligger tätt mot svärdet men fortfarande kan dras runt för hand. Kedjan ska inte hänga ner från svärdet, men den ska heller inte vara så stram att den är svår att dra runt.
- 4. Kontrollera spänningen:**
 - Lyft svärdets spets något och dra åt svärdsmuttrarna igen medan du håller svärdet i denna position. Detta hjälper till att hålla rätt spänning när muttrarna dras åt.
 - Kontrollera spänningen igen efter att muttrarna är åtdragna. Kedjan ska kunna röra sig fritt men ska inte vara slapp.
- 5. Säkerhetskontroll:**
 - Se till att kedjan rör sig fritt och inte är för hårt spänd. En för hårt spänd kedja kan skada svärdet och motorn.
 - Sätt tillbaka tändkabeln på tändstiftet.

När du har följt dessa steg ska kedjan på din Stihl MS 162 vara korrekt spänd och redo för användning. Om du är osäker på någon del av processen, konsultera din användarmanual eller kontakta en professionell serviceverkstad för hjälp.