

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Antifrostbehandlat, limmar ner till -10°C
- Kan lagras ner till -40°C
- Hög hållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Modifierat PVAc-lim avsett för enkel limningar. Limmet har god vidhäftning mot alla träslag. God fuktbeständighet. Antifrostmedel gör att limmet kan transporteras och lagras ner till -40°C.

Användningsområde

Främst för trälimning inomhus som t.ex. foglimningar, tapplimningar, fanering, papper, monteringslimning, ramlöst tillverkning m.m. Även god vidhäftning mot många andra material på cellulosabas, tex papp, textilier, träfiberplattor och kartong.

Kulör

Opak (vitgul)

Förpackning

750 ml flaska (12 / kartong)
5 lit dunk

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.
- Skaka limmet, extra noggrant om limmet varit fryst.
- Påför limmet på en eller två sidor med pensel, spackel eller limvals. Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet.
- Efter limpåföring sätts ytorna i press med skruvtingar eller press inom 5 minuter.

Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

12 månader i väl tillsluten förpackning. Limmet tål temperaturer ner till -40°C. Omröres efter upptining innan användning. Idealisk lagertemperatur 10-20 °C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Limningar som utsätts för mycket fuktpåverkan. Limmet skall ej förtunnas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,1
Åtgång	Ca 0,2 lit/m ²
Torrhalt	Ca 44%
Öppentid	Sammanfogas innan 5 minuter
Presstid	Vid 10°C ca 1 dygn, vid högre temperaturer (max 60°C) minskar presstiden. Presstiden påverkas också av träets struktur samt fuktkvot
Användningstemperatur	- 10°C - +20°C
Presstryck	2 – 6 kg/ cm ² 5 -6 kg/ cm ² vid maskinpress