

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Lättapplicerad
- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar
- Miljöanpassad
- Ingen blödning
- Skinnbildande, genomhärddar ej
- Uppfyller klass 12,5 P

### PRODUKTINFORMATION

#### Beskrivning

Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ett ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Lättapplicerad, obetydlig lukt och övermålningsbar efter ett dygn.

#### Användningsområde

Tätning av täckta fogar runt fönsterkarmar samt plåtarbeten.

#### Kulör

Som rikthjälpmedel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer. Benvit (S 0502-Y)

#### Förpackning

550 ml påse (12 / kartong).

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från för fogmassan och vidhäftningen skadliga ämnen såsom t.ex. olja, vax, skyddslack, etc.
- Trä, puts- och betongytor med lösa eller mjöliga kontaktytor borstas rena och grundas med tex oljefärg.

#### Åtgångs exempel

Fogmått 10 x 10mm 5,5 meter / påse

Fogmått 15 x 11mm 3,3 meter / påse

Fogmått 20 x 12mm 2,3 meter / påse

#### Rengöring

Verktyg och spill rengöres med lacknafta.

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid - temperatur

12 månader i oöppnad förpackning vid +15°C till +20°C.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Begränsningar

Rörelsefogar i betongelement.

Fogar runt aluminiumpartier. Fogar i entrépartier och i marknivå

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



## TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,7
Torrhalt	100%
Torktid	Skinnbildning inom 24 timmar
Temperaturbeständighet	-20°C till +80°C
Användningstemperatur	+1°C till +30°C
Rörelseupptagning	12,5%
Övermålningsbarhet	1-2 dygn efter det ytan har torkat. Akryl och alkydfärger fungerar, andra färger bör testas först.