

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Spraytvättning av verktyg och spill
- Rengöring inuti skumpistoler
- Avlägsnar färg, vax, fett och olja

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum och lim.

Användningsområde

Spraytvättning av verktyg och spill samt rengöring inuti skumpistoler. Avlägsnar även färg, vax, fett och olja.

Kulörer

Transparent

Förpackning

500ml flaska (12/kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Tryckbehållare - får ej utsättas för solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tombehållare. Får inte sprayas mot öppen eld eller mot glödande föremål. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning av spray. Får ej tömmas i avlopp.

Applicering

- Vid allt arbete med Polyuretanskum / lim är det viktigt att skydda sig själv med handskar och skyddsglasögon, omkringliggande ytor skyddas på lämpligt sätt med maskeringstape e.dyl. Är ändå olyckan framme skall skumborttagaren användas innan skummet har härdat.
- Spraya på skummet tills allt är upplöst och torka av med luddfri trasa.
- Vid avslutat arbete med pistolskum och flaskan är tömd: Montera på sprayventilen på skumborttagaren och gör ren pistolens utsida och ventil.
- Därefter skall skumborttagaren skruvas på skumpistolens.
- Håll in avtryckaren på pistolen flera gånger tills allt skum är borta och ren vätska kommer genom pistolmunstycket.
- Vänta ca 15 minuter och låt medlat verka och håll in avtryckaren ytterligare en gång.
- Spraya gärna ventilfästet med teflonspray.
- Monteras nästa flaska pistolskum direkt efter rengöringen är det viktigt att hålla in avtryckaren på pistolen några gånger innan arbetet börjar för att försäkra sig om att inga rester av rengöringsmedlet finns kvar i pistolen.
- Vid arbetsuppehåll upp till 4 veckor med Pistolskum (ej tömd flaska) skall pistolskumsflaskan sitta kvar på pistolen.
- Skumborttagare kan även användas för att avlägsna färg, vax, fett och olja. Varning: Vissa målade ytor, plaster och textilier kan bli missfärgade eller lösas upp av skumborttagare, testa först på en mindre eller dold yta.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

Minst 12 månader öppen svalt och torrt på en väl ventilerad plats.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



AA290

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se