

Beskrivning

Akrylfogmassa. Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

Åtgång

Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse
 Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse
 Fogmått 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / påse
 Fogmått 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / påse
 Fogmått 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / påse

Förpackning

300 ml patron (12/kartong)

600 ml påse (12/kartong)

Teknisk information

Teknisk information

Densitet	1,65 - 1,69
Hårdhet	ISO 868 Shore A 40
Torrhalt	80 - 84%
Viskositet	Ca 250,000 cps
Torktid	Yttorr 15 - 60 min beroende på luftfuktighet och temperatur. Full härdning 1 - 5 dagar beroende på fogtjocklek, luftfuktighet och temperatur.
Temperaturbeständighet	-15C till +75°C
Användningstemperatur	+4°C till +40°C
Rörelseupptagning	12.50%
Övermålningsbarhet	Ja med vattenspårbara färger efter genomhärdning.
Lagring	Svalt och torrt. Skyddas mot frost.
Lagringstid	36 månader i öppnadförpackning.
Åtgång	Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse Fogmått 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / påse Fogmått 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / påse Fogmått 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / påse
Kemikaliebeständighet	Klarar utspädda lösningar med alkali, kolväte, syra



LD708

Latexfog Acrylic



För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Limning av gipsskivor mot stålreglar enligt skivleverantörens anvisningar.

Fördel

- Lättsprutad
- Luktsvag
- Snabbhärdande
- Övermålningsbar
- Antimögelbehandlad
- Limning av gipsskivor
- Uppfyller klass 12,5 E

Förberedelse

- Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria.
- Normalt fordras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.
- Starkt sugande ytor kan förbehandlas med fogmassa uttunnad med vatten (1:4).
- Fogar bottnas om möjligt med bottningslist som komprimeras ca 25%.

Installation & montering

- Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne eller spackel doppad i svag tvålvattenlösning.
- Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres.

Rengöring

Verktyg och spill rengöres med vatten.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produktrådgivning
Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info.se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com