

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Mycket god hållbarhet
- Utseende likt den gamla asfalten
- Snabbt klibbfri, ingen avfärgning
- Kan användas både sommar som vinter
- Trafikpåsläpp kan ske omedelbart
- Lösningssmedelsfri

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Tremco OS300 Asfaltlagare är en mjuk special-bitumenprodukt utan lösningssmedel och med inblandad sten. Vid tryck och i kontakt med luft härdar massan och utseendet blir mycket likt den gamla asfalten.

Användningsområde

Tremco OS300 Asfaltlagare är avsedd för lagning av "potthål" i asfalt och för asfaltering av mindre ytor.

Kulör

Svart.

Förpackning

7 kg hink
20 kg hink

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Fyll upp med Tremco OS300 Asfaltlagare med ett tjockare lager i mitten av hålet och komprimera inifrån och ut med lämpligt redskap t.ex. handstöt eller asfaltvält. Man kan också lägga en masonitskiva över lagningen och sedan köra med bilens hjul över skivan.
- Trafikpåsläpp kan sedan ske omgående utan att massan färgar av sig eller klibbar.

Rengöring

Lacknafta.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid/Lagringstemperatur

Minst 12 månader i öppnad förpackning.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TREMCO

OS300

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Stenstorlek		2-8 mm
Åtgång		Hål i bilväg: 4-5 cm skikt räcker 20 kg till ½ m ² Hål i cykelväg/gångbana: 2-3 cm skikt räcker 20 kg till ca 1 m ²
Arbetstemperatur		Fungerar lika bra sommartid som vintertid. I kall väderlek rekommenderas lagring i rums- temperatur ett dygn innan användning.
Härddningstid		Högre tryck kortar härddningstiden. Klibbfri så gott som med en gång