



# FLOORCOVER PROTECT

- ETT ENKELT SÄTT ATT SKYDDA GOLV!

Vid renoveringar och nybyggnationer erbjuder Floorcover en världsunik lösning för att skydda golv. Färdigt på rulle, bara att installera utan tejp. Du får ett väldigt bra skydd av golv och du minskar halkrisken. Men det är framför allt mycket enkelt och snabbt att installera på alla typer av underlag, både hårda som mjuka.

## 10 SKÄL ATT ANVÄNDA FLOORCOVER PROTECT

### 1. SPAR TID

Den största och starkaste anledningen till att välja Floorcover är hur snabbt installerat det är. Den förlimmade baksidan gör att man bara rullar ut, skär till och det är klart.

### 2. INGEN TEJP

Eftersom undersidan är förlimmad behövs ingen tejp. Floorcover fungerar lika bra på hårda golv som på textilgolv och mattor. Lägg den med 10 cm överlapp. För att enkelt förklara hur Floorcovers lim fungerar kan man likna det vid det lim som finns på Post-it-lappar.

### 3. VÄTSKESKYDDANDE

Ytan på Floorcover är belagd med ett vätskespärrende skikt. Produkten är inte diffusionstät. Materialet andas och släpper igenom vattenånga underifrån.

### 4. RIVTÅLIG

Floorcover är tillverkat i ett segt material som nästan helt eliminerar risken för slitagehål.

### 5. LIGGER STILL

Floorcover glider inte omkring utan ligger still så länge skyddet behövs. När tillfälliga gångstråk skapas kan Floorcover med fördel läggas över mattor vilket ger en snabb och enkel installation.

### 6. PÅ ALLA GOLVMATERIAL

Floorcover skyddar på bland annat parkett, heltäckningsmattor, klinker, laminat. Med andra ord behöver du bara ha med dig ett skyddsmaterial. OBS! Begränsningar vid nylagda golv.

### 7. ENKELT I TRAPPOR

Floorcover är enkel och snabb att lägga i trappor eftersom den inte behöver tejpas fast.

### 8. RULLAR INTE UPP SIG

När man rullar ut Floorcover ligger det på plats vid första försöket. Problemet med skyddsmaterial som rullar upp sig och i värsta fall jagar dig finns inte. Placerar man inte Floorcover rätt Första gången lyfter man det lätt och lägger det rätt.

### 9. MINDRE RISK FÖR REPOR

Om olyckan skulle vara Frame, och något råkar ligga under golvskyddet, så håller limmet fast det. Det gör att det inte kan åka runt och orsaka många småskador och minskar risken för repor.

### 10. HALKSKYDDANDE

Floorcover har ett ytskikt som är halkskyddande. Eftersom både undersidan limmar mot under golvet och ovasidan är halkskyddad så får du en mycket säker arbetsplats.

Bredd	x	längd	Antal/förpackning
60 cm	x	12,5 meter	40
80 cm	x	25 meter	30
100 cm	x	25 meter	35
100 cm	x	50 meter	12

**FLOOR SOLUTIONS**  
SCANDINAVIA AB

Backa Bergögata 8, 422 46 Hisings-Backa  
+46 (0) 31-89 48 03 • info@floorsolutions.se

**OBS! Får ej läggas på golv med hög fuktavgång eller PVC-mattor utan PUR. Kontakta Floor Solutions vid frågor.**

Floor Solutions produkter testas regelbundet. Den tekniska informationen som nämns erbjuds på basis av kunskap, insikt och erfarenheter från praktiken. De angivna uppgifterna är inte bindande som en specifikation och bör ses som en riktlinje. Floor Solution AB kan inte lämna någon garanti eller garanti om lämpligheten för en viss applikation eller användningen av denna produkt. Vid användning av denna produkt är användaren alltid ansvarig. Innan användning, produkten ska alltid testas. Avvikelser i informationen kan orsakas av olika miljöfaktorer och avvikelser i mätutrustning och metoder som används. Floor Solution AB ansvarar inte för skador och följdskador till följd av användningen av denna produkt.