

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Resistent mot mögel och svamp
- Luktsvag
- Primerfri mot de flesta material
- Lättapplicerad
- God UV- och åldringsbeständighet
- Uppfyller kraven för Klass 25 LM

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Elastisk fogmassa på Polysiloxane bas. Klass 25 LM. Testad mot mögel och svamp. Luktsvag. Fäster utmärkt mot kakel, anodiserad aluminium, glas, polyakrylat, polykarbonat, målat- och laserat trä inom och utomhus.

Användningsområde

Fogtätning i badrum och duschar, köks- och tvättutrymmen samt allmänna byggändamål där silikon är lämplig.

Kulörer

Som rikthjälpmedel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.

Transparent

Vit (S 0300-N)

Ljusgrå (S 1500-Y)

Mellangrå (S 2500-N)

Grå (S 3502-Y)

Beige (S 2010-Y40R)

Brun (S 7010-Y50R)

Svart (S 8000-N)

Förpackning

300 ml patron (12 / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från för fogmassan och vidhäftningen skadliga ämnen såsom olja, vax eller liknande
- Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras ca 25% för att passa i fogen.
- Skydda vid behov angränsande ytor med maskeringstejp.
- Eftersläta silikonerna med fogpinne doppad i svag tvållösning.

Åtgångs exempel

Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron

Fogmått 10 x 5 mm 6,0 meter / patron

Fogmått 15 x 6 mm 3,3 meter / patron

Fogmått 20 x 7 mm 2,1 meter / patron

Rengöring

Överskott avlägsnas mekaniskt och ytan rengöres omedelbart med Xylen. Härdad produkt kan endast borttagas mekaniskt.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid - temperatur

12 månader svalt, torrt och i öppnad originalförpackning.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

I kontakt med tjära och bitumen.

Silikonerna kan missfärgas vid kontakt med organiska elastomerer t ex EPDM, APTK eller neopren. Färgning / fläckar kan även uppkomma i kontakt med emalj och eldfast tegel. Natursten t ex marmor, granit samt papperstapeter kan missfärgas av silikonerna. Missfärgning, gulning kan uppstå i kontakt med lim,

andra förseglingsmassor, aggressiva material och kemikalier. Används ej i stängda rum då silikonerna behöver luftfuktighet för att härdas. I fogar som permanent står under vatten och i akvarier eftersom silikonerna innehåller antimögelmedel.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TREMCO

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,0
Hårdhet	Shore A 18
Torktid	Yttorkar på ca 5 minuter. Härdar 2,5mm efter första dagen, efter 7 dagar 5mm vid +23°C och 50% RH. Vid temperaturer under +5°C härdar silikonerna långsammare.
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Rörelseupptagning	25%
Övermålningsbarhet	Nej
UV- tålighet	God ISO 4892