

Beskrivning

Säkerhetskitt baserat på oorganiskt polymeriserat silikat som tål mycket höga temperaturer.

Förpackning

300 ml patron (12 / kartong)

Kulör

Svart

Beredning

- Kontaktytorna skall vara rena, torra och fettfria.

Applicering

- Fyll fogen / skarven rikligt med tätningsmassa.
- Vid +250 °C sväller massan och tätar mellan materialen

Rengöring

Vatten.

Begränsningar

Utomhustätningar och som utanpåliggande och / eller rörelseupptagande fogmassa.

Åtgångs exempel

Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter

Fogmått 10 x 5 mm 6,0 meter

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



FS810

Brandstopp

Användningsområde

För stum (ej rörelseupptagande) brandtätning inomhus i rökrör, skorstenar, spisar, mur sprickor, lättbetongelement etc.

Utmärkande egenskaper

- Pannkitt
- Tål temperaturer över +1000 °C

Brandstopp

Teknisk information

Egenskap	Resultat
Densitet	1,7
Temperaturbeständighet	> +1000 °C.
Användningstemperatur	+10 °C - +30 °C
Övermålningsbarhet	Ja
Lagringstid/Lagringstemperatur	12 mån vid +5 °C till +25 °C. Frostfritt.

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck AB
Tele: +46 31 570010- Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se